

Instruktion för byte av luftflödesdirigerare

1. Skruva loss monteringskruvarna som håller fast fläkt på baksidan av aerotempn (se bild 1).



Bild 1

2. Montera loss baksidan av höljet.
3. Använd den speciellt utformade hylsan som är bifogad i paketet och skruva loss värmeväxlaren från höljet och byt luftflödesdirigerare (bilder 2, 3).

OBS! Använd en skruvdragare på lägsta hastighet!

Bild 2



Bild 3

