

# VIKTIG INFORMATION

## FÖR DRIFT MED

### 3-STEGS VARVTALSREGLERING MED TERMOSTAT

## BYGLING KRÄVS

När du köper en 3-steps varvtalsreglering med termostat medföljer en liten påse med skruvar och en bygel i kartongen.

Bygeln monteras enligt medföljande beskrivning:

**Bygling 4 & 5 för kontinuerlig drift**

**Bygling 3 & 5 för drift styrd av termostat**

Läs mer i broschyren Teknisk dokumentation som följer med aerotempn. (sid 8 - 14)

Sida 8: 3-steps hastighetsregulatorer med termostat

A = Kontinuerlig drift

B = Drift styrd av termostat

Sida 10: Inkopplingsexempel

Lycka till!



Artnr: REV-HC3S-C+T

